Professional Series

collezioni

INSTRUCTION MANUAL

Coffee Urn

MODEL:
PS77961

Professional Series

collezioni

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DISPENSADOR DE CAFE

MODEL:
PS77961

Coffee Maker
OWNER'S MANUAL

Up to 50 cups Max. (1 cup =5 oz.)
Rating: 120V, 60Hz, 1500W

Parts Description

Cafetera
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificaciones
Rango Eléctrico: 120V AC, 60Hz 1500 vatios

Descripción de Partes

Precauciones importantes:
Al momento de utilizar su cafetera, debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque la superficie caliente, utilice los mangos o perillas.
- No abra la tapa mientras el aparato se encuentre calentando el café

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your Coffee Maker, basic safety precautions must always be followed, including the flowing:

READ ALL INSTRUCTIONS

- Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
- Do not open the lid when the coffee maker is heating, or the boiling water will spray out.
- Never plug on the coffee maker without water inside its pot, or the appliance will cutoff automatically, until your reset it manually. (See instructions)
- Do not add water beyond the max. level.
- To protect against fire, electric shock or injury to person, do not immerse cord, plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when the coffee maker is in use or when coffee is hot. Do not used it by children or near children.
- Unplug from outlet when do not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the coffee maker.
- Do not operate this coffee maker when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
- The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to person.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table and counter, or touch hot surface.
- Do not place or near a hot gas or electric burner, or a heated oven.
- Do not move the coffee maker while in use or when coffee is still hot.
- A short power cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in tripping over a long cord.

  a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. c) If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and 2) The cord should be arranged so that

ya que el agua hirviendo puede salpicarse.

- Nunca enchufe la cafetera sin haber puesto agua dentro ya que el aparato se apagará de manera automática hasta que usted lo encienda de nuevo manualmente. (Véase las instrucciones).
- No ponga agua más allá de nivel máximo.
- Con el fin de evitar que se produzca fuego, una descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cordón o el enchufe en agua u otro tipo de líquido.
- Supervise constantemente el aparato mientras se encuentre en uso o mientras el café se encuentre caliente. El aparato no debe utilizarse por niños o cerca de éstos.
- Desenchufe el aparato mientras no lo esté utilizando y antes de proceder a limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiar la cafetera.
- No utilice la cafetera si el cordón o el enchufe se encuentran dañados o si el aparato presenta algún desperfecto, ha sufrido una caída o se a dañado de cualquier forma. Llévelo al centro de servicio técnico autorizado para que se le examine, repare o se le haga los ajustes mecánicos o eléctricos.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede ocasionar que se produzca fuego, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No lo utilice al aire libre.
- No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina ni que entre contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato cerca a un quemador de cocina a gas o eléctrico ni dentro de un horno caliente.
- No traslade la cafetera mientras se encuentre en uso o mientras el café aún se encuentre caliente.
- El aparato viene con un cordón más corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cordón más largo.

  a) El aparato cuenta con un cordón corto (o un cordón acoplable) con el fin de reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cordón más largo.

  b) Se puede utilizar cordones acoplables más largos o cables de extensión si se tiene cuidado al momento de usarlos.

  c) Si se utiliza un cordón acoplable más largo o un cable de extensión, 1) El rango eléctrico del cordón o de la extensión debe ser por lo menos igual al rango eléctrico del aparato y 2) el cordón debe acomodarse para que no cuelgue del repostero de

it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
• The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
• Do not use appliance for other than intended use.
•Scalding may occur if lid is removed during the brewing cycles.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before Using For The First Time
• Read all instructions thoroughly.
• Take the coffee maker and all accessories out of the packing carefully.
• Clean the coffee maker with a clean, dump cloth.
Note: Do not immerse the coffee maker in any liquid.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Add water
Take the coffee filter and the water pipe out, add cold water into the pot according the cup number you want.
Note: Do not use hot water.
Do not add too much water beyond the max. level.
2. Add coffee
a. Add proper volume of coffee into the coffee filter, you can adjust the volume according to your own choice and the kind of coffee.
Note: Do not add too much coffee, the top level of coffee should be lower than the edge of the coffee filter by 2 cm /1 inch. Or the coffee may floor out during heating.
b. Fit the water pipe into the bottom of the coffee filter, and put them into the coffee maker carefully until you fit the bottom base of the water pipe into the heating element.
3. Heating coffee
a. Close the lid and rock it.
b. Insert the plug into appropriate outlet. The coffee maker is heating now, the heating lamp light on.
Note: Do not open the lid when the coffee maker is heating.
4. Keep warm coffee
When the temperature of the water reach about 90°C, it show that the coffee is cooked now. The coffee maker will

cocina o de la mesa donde pueda ser tirado por un niño o donde alguien pueda tropezarse.
- El aparato cuenta con un enchufe polarizado (una extremidad es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de una descarga eléctrica, el enchufe debe encajar dentro de un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja totalmente en el tomacorriente, déle la vuelta. Si aún así no encajara, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
- No utilice el aparato para otros fines.
- Puede producirse quemaduras si se retira la tapa durante el pasado del café.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes del primer uso
- Lea todas las instrucciones detenidamente.
- Retire la cafetera y todos sus accesorios del empaque con cuidado.
- Limpie la cafetera con un paño limpio y húmedo.
Nota: No sumerja la cafetera en ningún tipo de líquido.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Añada agua
Retire el filtro de café y el tubo de agua. Añada agua fría dentro del aparato de acuerdo al número de tazas que desee. (Para el modelo DK40, 40 tazas máximo; para el modelo DK50, 48 tazas máximo).
Nota: *No utilice agua caliente.*
No añada demasiada agua más allá de nivel máximo.
2. Añada el café
a. Añada el volumen adecuado de café dentro del filtro de café. Se puede variar el volumen de acuerdo a sus propias preferencias o al tipo de café.
Nota: No coloque demasiado café. El máximo nivel de café debe ser menor al borde del filtro de café en unos 2 cm. / 1pulgada ya que el café puede rebasarse durante el calentamiento.
b. Coloque el tubo de agua sobre la base inferior del filtro de café y luego colóquelos dentro de la cafetera con cuidado hasta encajar la base inferior del tubo de agua con la base calentadora del aparato.

3. Calentamiento del café
a. Cierra la tapa y gírela.
b. Enchufe el aparato al tomacorriente. Ahora la cafetera comenzará a calentarse. La luz indicadora de calentamiento se iluminará.

Nota: *No abra la tapa mientras la cafetera se encuentre calentando.*

4. Cómo mantener el café caliente
Cuando la temperatura del agua haya alcanzado unos 90°C, el café ya se encuentra listo. La cafetera se apagará para mantener el café caliente de manera automática, y así mantener el café a una temperatura apropiada. La luz indicadora de mantener caliente se iluminará.

5. Después del uso
Desenchufe la cafetera después de haberla utilizado si no se desea mantener el café caliente.

Limpieza

Nota: NO SUMERJA LA BASE, EL CORDÓN NI EL ENCHUFE EN NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO.

Limpie la base de calentamiento después de cada uso.
Asegúrese de que la cafetera se encuentre desenchufada y fría antes de proceder a limpiarla.

- Limpie el exterior con un paño húmedo.
- Limpie la tapa, el filtro de café, el tubo de agua y la bandeja de goteo con agua tibia.
- Coloque agua limpia dentro del interior. Limpie la superficie interior y la base de calentamiento con una escobilla suave. Nota: Limpie la base de calentamiento después de cada uso.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO O SUMERJA EL APARATO EN LÍQUIDO

switch to keep warm automatically, and keep the coffee inside in a suitable temperature. The keep warm lamp light on.

5. After using
Unplug the coffee make after using or you do not want to keep warm the cooked coffee.

CLEANING

Note: **DO NOT IMMERSE THE MAIN BODY , POWER CORD OR PLUG IN ANY LIQUID.**

Clean the heating element after each using.
Make sure that the coffee maker has been unplugged and cooled down before cleaning.

- Clean the shell with a dump cloth.
- Clean the lid, the coffee filter. water pipe and drop pan with warm water.
- Pull some clean water into the pot, clean the inside surface and the heating element gently with a soft brush. Note: Clean the heating element after each use.